

centralina elettrica

cinghia

alternatore

supporto motore

tappo scarico olio

prese acqua di mare

piede

coppa olio

prese acqua di mare

Motorino avviamento

invertitore


supporto motore

guarnizione passa scafo

valvola presa a mare

elica

anodo sacrificiale




Motorino avviamento

Cavo 12 Volt dalla chiave

relé

Cavo 12 Volt
grossa sezione




motore

pignone

albero motorino


- Il motore non si accende
- difficoltà di funzionamento


Vediamo come intervenire



SCHEMA ELETTRICO AVVIAMENTO

Ati-Les





prima di intervenire sul
motore ...

accertarsi che nessuno
vi stia lavorando !!!